

### CHARAKTERISTIKA

MASTERSil® - Čistič pěny je jednosložkový rozpouštědlový přípravek pro veškeré práce s polyuretanovou pěnou, je možné jej využít pro přípravu podkladu při pracích se silikonovými a jinými tmely.

### POUŽITÍ

MASTERSil® - Čistič pěny je určen k odstranění čerstvé pěny, k pročištění aplikační pistole na pěnu, k odmaštění podkladu před tmelením, k očištění potřísněného okolí při tmelení a lepení zejména silikonovými tmely.

### APLIKAČNÍ POSTUP

Při nasazení červeného rozprašovače na ventilek čistič pracuje jako spray – vhodné pro odstranění přebytečné čerstvé pěny. Pro vyčištění aplikační pistole se čistič bez použití červeného ventilků našroubuje na aplikační pistol a ta se důkladně prostrká.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

### BARVA

čirá

### BALENÍ

plechová dóza 500 ml, karton 12 ks

### ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

V originálních obalech při teplotě +5°C až +30°C po dobu 18 měsíců.

### UPOZORNĚNÍ

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

Vzhled	Měrná hmotnost	Doba zpracování	Vulkanizace					Tažnost	Tvrдость	Pohyb ve spáře	Smrštění	Aplikační teplota	Tepelná odolnost	Odolnost Uv záření	Teplota skladování	Doba skladování	Mastrný podklad	Skló, smalt	Vlhký podklad	Savý podklad	Nesavý podklad	Hliník, ocel	Olovo, měř	Polykarbonát	Ostatní plasty	Dilatační spáry	Balení
Tekutina	0,79 g / ml	-	Odpaření	-	-	-	-	-	-	-	-	-13 až +40°C	-40 až +80°C	Ano	Do +30°C	18 měsíců	+	+		+	+	+	+	+	+		500 ml

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladech od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s našim technickým oddělením. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.